

Indstilling af driftstermostat (21) og trækreguleringsspjæld.

1. Når kedlen brænder med fuld ydelse aflæses termometeret (16) på kedlen, det vil typisk vise 80° C.
2. Sørg for at kæden til trækspjældet hele tiden er så stram at der ikke lukkes for lufttilførslen
3. Luk næsten helt for kuglehanen mellem termovar ladepumpen og akkumuleringstanken, således at temperaturen på kedlen stiger 10° C til ca. 90° C.
4. Indstil trækregulatoren, bag på kedlen, til 90° C. Tallet står på hovedet når man står foran kedlen, men vender rigtigt når man ser regulatoren bagfra.
5. Juster kæden på trækregulatoren således at spjældet lige præcist lukker. Kæden må ikke være slap, men skal åbne for spjældet så snart temperaturen på kedlen er mindre end 90° C.
6. Åbn kuglehanen mellem ladepumpen og akkumuleringstanken ganske lidt, så temperaturen på kedeltermometeret falder til ca. 85° C.
7. Indstil driftstermostaten (21) lige på det punkt hvor røgsugeren stopper, således at når temperaturen er over 85° C er røgsugeren stoppet og når temperaturen er lidt mindre end 85° C, så starter røgsugeren igen.
8. Afprøv punkt 7 ved at åbne og lukke, for kuglehanen mellem ladepumpen og akkumuleringstanken. Kontrolér at trækspjældet lukker helt ned når termometeret (16) står på 90° C, og åbner igen så snart temperaturen er mindre end 90° C
9. Lav et mærke på skalaen ud for pilen på driftstermostaten (21). Den skal fra nu af altid stå fast ud for mærket.
10. Afprøv cirka hver 3. måned at driftstermostaten og trækregulatoren stadig arbejder og regulerer som ovenfor beskrevet.

Indstilling af røggastermostaten (24).

1. Røggastermostaten (24) stilles ved opfyringen på nul (venstre om), så røgsugeren og termovar ladepumpen starter.
2. Når ilden har godt fat og røgtemperaturen efter ca. 5-10 min. Er blevet højere, kan man dreje termostaten opad uden at røgsugeren og ladepumpen stopper.
3. Den rigtige indstilling finder man ved at holde øje med når brændslet er ved at være udbrændt. Dette vil typisk være når kedeltemperaturen er faldet til omkring 60° C. Herefter drejes røggastermostaten (24) op (højre om) til røggastermostaten (24) slukker for røgsugeren og termovar ladepumpen. Typisk vil pilen på knappen være et sted mellem kl. 9 og 12.
4. Lav et mærke på skalaen, så det eneste man fremover skal gøre ved opstart er at drejer røggastermostaten (24) ned så røgsuger og termovar ladepumpe starter. Efter ca. 10 min drejes røggastermostaten (24) op på mærket igen.

