

Montering samt virkemåde

1. Bor ét 8mm hul i siden af styrekassen og spænd lampen fast.
2. Montér de 2 gule ledninger i klemme 10 & 12 (samme klemmer som iltsondens varmelegeme).
3. Lampen lyser grønt når transformatoren er ok.
4. Kontakt Alcon hvis lampen ikke lyser.

