

SK 2010 Alcon KC Overkogningssikring

1. Bor de angivne huller i siden af kabinettet (Samme side som stokerhullet)
2. Montér de 2 medfølgende PG Forskruning
3. Skru det medfølgende dykrør i studsene i toppen af kedlen.
4. Skru sidebeklædningen løs (kun i toppen).
5. Montér overkogningssikringen i hullet (Ø10,5) på siden af kedlen. Overkogningssikringen skal sidde mellem isoleringen og sidepladen
6. Træk ledningen til overkogningssikringen igennem den ene PG forskruning.
7. Klem de medfølgende kabelsko fast på ledningen og montér den på overkogningssikringen.
8. Sæt føleren fra overkogningssikringen fast i dyklommen.
9. Træk følerkablet fra styringen igennem den anden PG forskruning, og sæt den fast i dyklommen.
10. Skru sidebeklædningen fast igen.

