

Nedenfor her, finder du en oversigt over vores standard halmfyr. Symboler med kryds angiver at halmfyret normalt ikke anvendes til det symbolet angiver. Symboler med grøn baggrund angiver at halmfyret kan anvendes.

Model AKU (Rundt brændkammer)	Model AKU-xxxT (Special brændkammer)	Model AKT (Firkantet brændkammer)																
Model R (Rundt brændkammer)	Model Ri (Rundt brændkammer)	Model Ru (Rundt brændkammer)																
Model Ri-xxxT (Special brændkammer)	Model Ru-xxxT (Special brændkammer)	Model Rku (Rundt brændkammer)																
Model Rti (Firkantet brændkammer)	Model Rtu (Firkantet brændkammer)	Symbolforklaring																
		<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Anvendes til små baller</td> <td></td> <td>Beregnet til indendørs montage</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anvendes til firkantede baller</td> <td></td> <td>Beregnet til udendørs montage</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Anvendes til runde baller</td> <td></td> <td>Indbygget computerstyring</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Indbygget akkumuleringsstank</td> <td></td> <td>Mulighed for serviceaftale</td> </tr> </table>		Anvendes til små baller		Beregnet til indendørs montage		Anvendes til firkantede baller		Beregnet til udendørs montage		Anvendes til runde baller		Indbygget computerstyring		Indbygget akkumuleringsstank		Mulighed for serviceaftale
	Anvendes til små baller		Beregnet til indendørs montage															
	Anvendes til firkantede baller		Beregnet til udendørs montage															
	Anvendes til runde baller		Indbygget computerstyring															
	Indbygget akkumuleringsstank		Mulighed for serviceaftale															